



beatsstudio™

QUICK START GUIDE

GETTING STARTED



EN Connect cable to micro USB port to charge.

CN 將連接線接駁至USB端口充電。

JP ケーブルをマイクロUSBポートに接続して充電します。

KR 충전하려면 마이크로 USB 포트에 케이블을 연결하십시오.

ZH 將連接線接駁至USB端口充電。




EN Tap power button to check battery Fuel Gauge.

CN 按下電源鍵，查看電池使用情況。

JP パワーボタンをタップするとバッテリーゲージを確認できます。

KR 배터리 충전량을 확인하려면 전원 버튼을 누르십시오.

ZH 按下電源鍵，查看電池使用情況。



EN Plug in audio cable to turn on.

CN 插上音頻線開啟。

JP オーディオケーブルを差し込むとオンになります。

KR 전원을 켜려면 오디오 케이블을 꽂으십시오.

ZH 插上音頻線开启。




EN Remove audio cable to turn off.

CN 拔掉音頻線關閉。

JP オーディオケーブルを抜くとオフになります。

KR 전원을 끄려면 오디오 케이블을 빼십시오.

ZH 拔掉音頻線关闭。



- EN** Press and hold Beats logo to mute.
- CN** 按住Beats圖標消音。
- JP** Beatsロゴを押し続けるとミュートになります。
- KR** 음소거하려면 Beats 로고를 누른 채 잠시 있으십시오.
- ZH** 按住Beats图标消音。



- EN** Press power button without cable to enable ANC without music playback.
- CN** 在沒有插連接線情況下，按下電源鍵啟動ANC，可確保音樂不會重播。
- JP** ケーブルを接続せずにパワーボタンを押すとANC機能が有効になります。音楽は再生されません。
- KR** 음악 재생 없이 ANC를 활성화하려면 케이블을 연결하지 않고 전원 버튼을 누르십시오.
- ZH** 在沒有插連接線情況下，按下電源鍵啟動ANC，可確保音樂不會回放。

REMOTE TALK CONTROL

iPod®, iPhone® and iPad®



Android™, BlackBerry®, Windows®



Functionality may vary by device.

- Play**, 播放, 再生, 재생, 播放
- Pause**, 暫停, 一時停止,
일시 중지, 暫停
- Skip Forward**, 向前跳,
早送り, 앞으로 건너뛰기, 向前跳
- Scan Backward**, 向後快退,
巻き戻し, 뒤로 검색, 向后快退

- Answer**, 接聽, 応答, 응답, 接听
- End Call**, 結束通話, 通話終了,
통화 종료, 結束通話
- Voice Command**, 語音命令,
音声コマンド, 음성 명령, 語音命令
- Volume Control**, 音量控制,
音量調節, 볼륨 조절, 音量控制

NEED MORE INFORMATION?



beatsbydre.com



Product Care

産品保養
製品のお手入れ
제품 관리
産品维护



Product Registration

産品註冊
製品の登録
제품 등록
産品注册



User Guide

使用者指南
ユーザーガイド
사용 설명서
使用者指南



Helpful Tips

實用提示
役立つヒント
유용한 팁
实用提示

"iPod", "iPhone" and "iPad" are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Android" is a trademark of Google Inc. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Blackberry is the property of Research In Motion Limited and is registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.




"iPod", "iPhone" and "iPad" are trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries. "Android" is a trademark of Google Inc. in the U.S. and other countries. "Windows" is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. Blackberry is the property of Research In Motion Limited and is registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

"iPod", "iPhone", および "iPad" は Apple Inc. の商標で、米国その他の国で登録されています。"Android" は Google Inc. の商標です。"Windows" は、米国その他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。Blackberry は Research In Motion Limited が所有権を有し、米国その他世界中の国において登録および/または使用されています。Research In Motion Limited のライセンスの下で使用許諾を受けています。

"iPod", "iPhone" 및 "iPad"는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. "Android"는 Google Inc.의 상표입니다. "Windows"는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Blackberry는 Research In Motion Limited의 재산이며 미국 및 기타 국가에서 등록 및/또는 사용되고 있습니다. Research In Motion Limited의 라이선스를 받아 사용됩니다.

"iPod", "iPhone" 与 "iPad" 是 Apple Inc., 在美国与其它国家的注册商标。"Android" 是谷歌公司 (Google Inc.) 的商标。"Windows" 是微软公司在美国及其它国家的注册商标。"黑莓" ("Blackberry") 是 Research In Motion Limited 的财产。在美国及全球其它国家注册及/或使用。经 Research In Motion Limited 授权方可使用。

© 2013 Beats Electronics LLC

 beatsbydre.com
 facebook.com/beatsbydre
 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)



780-00005-02-C