

Beats Fit Pro:

TURVALLISUUS JA KÄSITTELY

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käsittele Beats Fit Prota ja koteloa varoen. Ne sisältävät herkkiä elektronisia osia, mukaan lukien akut. Ne voivat vaurioitua, niiden toiminta voi heikentyä tai ne voivat aiheuttaa vammoja, jos ne putoavat, palavat, puhkaistaan, murskataan, puretaan tai altistetaan liialle lämmölle, nesteelle tai ympäristöille, joissa on suuria pitoisuuksia teollisuuskemikaaleja, kuten lähes haihtuvia nestekaasuja, esimerkiksi heliumia. Älä käytä vaurioituneita Beats Fit Pro -nappikuulokkeita tai koteloa.

Akut

Älä yritä vaihtaa Beats Fit Pro -nappikuulokkeiden tai kotelon akkuja itse. Saatat vaurioittaa akkuja, mikä voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja vamman.

Lataaminen

Lataa kotelo USB-C-latausjohdolla ja virtalähteellä tai tietokoneella. Käytä lataukseen vain virtalähdettä, joka noudattaa USB-standardia, sovellettavia maakohtaisia säännöksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia turvallisuusstandardeja. Muut virtalähteet eivät ehkä täytä sovellettavia turvallisuusstandardeja, ja niillä lataaminen voi aiheuttaa kuoleman tai vammautumisen vaaran. Vaurioituneiden johtojen tai latureiden käyttö tai lataaminen kosteissa olosuhteissa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, vamman tai vaurion vaaran kotelolle tai muulle omaisuudelle.

Pitkittynyt altistuminen lämmölle

Vältä pitkää ihokontaktia laitteeseen, sen virtalähteeseen, latausjohtoon ja liittimeen, kun ne on kytketty virtalähteeseen, koska se voi olla epämukavaa tai aiheuttaa vamman. Jos esimerkiksi koteloa ladataan latausjohdolla ja virtalähteellä, älä istu tai nuku kotelon, latausjohdon, liittimen tai virtalähteen päällä äläkä laita niitä peiton, tyynyn tai kehosi alle. Ole erityisen varovainen, jos terveydentilasi vuoksi et välttämättä tunne lämpöä ihollasi.

Kuulovauriot

Kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi. Taustamelu sekä jatkuva altistuminen koville äänille voi saada äänet vaikuttamaan hiljaisemmilta kuin ne todellisuudessa ovat. Tarkista äänenvoimakkuus, kun olet asettanut Beats Fit Pro -nappikuulokkeen korvaasi ja ennen äänen toistamista. Saat lisätietoja kuulovaurioista ja äänenvoimakkuuden ylärajan asettamisesta osoitteesta apple.com/fi/sound.

VAROITUS: Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella, jotta ehkäiset mahdolliset kuulovauriot.

Vaara ajon aikana

Beats Fit Pro -nappikuulokkeita ei suositella käytettäväksi ajon aikana, ja se on laitonta

joillakin alueilla. Tarkista paikalliset kuulokkeiden käyttöä ajon aikana koskevat lait ja säännökset ja noudata niitä. Ole varovainen ja keskity ajon aikana. Lopeta äänilaitteen kuuntelu, jos se häiritsee minkään ajoneuvon ajamista tai minkään täyttä huomiota vaativan tehtävän tekemistä tai vie huomiota pois niistä.

Tukehtumisvaara

Beats Fit Pro, sen kotelo ja siihen sisältyvät pienet osat voivat aiheuttaa hengitysteiden tukkeutumisen vaaran tai muita vammoja pikkulapsille. Pidä Beats Fit Pro ja sen osat pikkulasten ulottumattomissa.

Lääkinnällisten laitteiden häiriöt

Beats Fit Pro ja kotelo sisältävät magneetteja ja/tai osia ja radioita, jotka luovat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät saattavat aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisissä laitteissa. Ota yhteyttä lääkäriisi ja lääkinnällisen laitteen valmistajaan ja pyydä omaa lääkinnällistä laitettasi koskevia tietoja ja neuvoja siitä, onko sinun pidettävä lääkinnällinen laitteesi ja Beats Fit Pro sekä sen kotelo turvallisella etäisyydellä toisistaan. Valmistajat antavat usein suosituksia laitteidensa turvallisesta käytöstä langattomien tai magneetteja sisältävien tuotteiden lähetyvillä, jotta mahdollinen häiriö vältetään. Jos epäilet, että Beats Fit Pro ja sen kotelo häiritsevät lääkinnällistä laitetta, lopeta Beats Fit Pron ja kotelon käyttö.

Ihoärsytys

Beats Fit Pro voi aiheuttaa ihoärsytystä, jos sitä ei puhdisteta asianmukaisesti. Puhdista Beats Fit Pro säännöllisesti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Saat lisätietoja laitteesi puhdistamisesta ja muita vinkkejä ihoärsytyksen välttämiseen beatsbydre.com/-tukisivuilta. Jos iho-ongelmia aiheutuu, lopeta käyttö. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.

Sähköstaattinen purkaus

Kun Beats Fit Pro -nappikuulokkeita käytetään alueilla, joilla ilma on hyvin kuivaa, niihin kerääntyy helposti staattista sähköä. Tällöin on mahdollista, että korviisi tulee pieni sähköstaattinen purkaus Beats Fit Pro -nappikuulokkeista. Voit minimoida sähköstaattisen purkauksen mahdollisuuden välttämällä Beats Fit Pro -nappikuulokkeiden käyttöä hyvin kuivassa ympäristössä tai koskettamalla maadoitettua maalaamatonta metalliesinettä ennen Beats Fit Pro -nappikuulokkeiden asettamista korviin.

Tärkeitä käsittelytietoja

Beats Fit Pron ja sen kotelon latausliitäntöjen värin haalistuminen tavanomaisen käytön jälkeen on normaalia. Lika, roskat ja altistuminen kosteudelle voivat aiheuttaa haalistumista. Saat lisätietoja altistumisesta nesteelle sekä Beats Fit Pro -nappikuulokkeiden, kotelon ja latausjohdon puhdistamisesta osoitteesta beatsbydre.com/support.

Tuki

Tukea, vianmääritystietoja ja uusimmat ohjelmistolataukset ovat saatavilla osoitteessa beatsbydre.com/support.