

# **Beats Flex:**

## **VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER**

Vær forsigtig, når du håndterer Beats Flex. Beats Flex indeholder følsomme elektroniske komponenter, herunder et batteri, og kan blive beskadiget, have forringet funktionalitet eller forårsage personskader, hvis de tabes, afbrændes, punkteres, knuses, skilles ad eller udsættes for høj varme, væsker eller omgivelser med høje koncentrationer af industrielle kemikalier, herunder fordampende flydende gasser som f.eks. helium. Undlad at bruge Beats Flex, hvis de er beskadigede.

### **Bluetooth®**

Tryk på afbryderknappen for at slå Bluetooth® fra på Beats Flex.

### **Batterier**

Forsøg ikke at udskifte batteriet i Beats Flex selv. Du kan beskadige batteriet, hvilket kan føre til overophedning og personskade.

### **Opladning**

Oplad Beats Flex med opladerkablet og en strømforsyning eller en computer. Oplad kun med en strømforsyning, der overholder de gældende nationale bestemmelser samt internationale og regionale sikkerhedsstandarder, herunder den internationale standard for sikkerhed af IT-udstyr (IEC 60950-1). Andre strømforsyninger overholder muligvis ikke de gældende sikkerhedsstandarder, og opladning med dem kan udgøre en risiko for personskade eller dødsfald. Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage ild, elektrisk chok, personskade eller beskadigelse af Beats Flex eller anden ejendom.

### **Langvarig udsættelse for varme**

Undgå langvarig hudkontakt med en enhed, dens strømforsyning, opladerkabel og stik, når de er sluttet til en strømkilde, da dette kan medføre ubehag eller personskade. Mens Beats Flex oplades med opladerkablet og en strømforsyning, skal du således ikke sidde eller sove på enheden, opladerkablet, stikket eller strømforsyningen eller anbringe dem under et tæppe, en pude eller din krop. Vær ekstra omhyggelig, hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at mærke varme mod din krop.

### **Hørenedsættelse**

Du kan få varige høreskader af høje lydstyrker. Baggrundsstøj og længerevarende eksponering for høje lydstyrker kan få lyde til at synes lavere, end de i virkeligheden er. Kontrollér lydstyrken, før du sætter Beats Flex ind i øret. Du kan få flere oplysninger om hørenedsættelse og om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke, på <http://www.apple.com/sound>.



**ADVARSEL:** Forebyg mulige høreskader ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i lang tid.

#### **Risiko ved kørsel**

Brug af Beats Flex ved betjening af et køretøj anbefales ikke, og det er ulovligt i nogle områder. Undersøg og overhold gældende love og bestemmelser vedrørende brug af øretelefoner under kørsel. Vær forsigtig og opmærksom, når du kører. Stop med at lytte til lydenheden, hvis det er forstyrrende eller distraherende, mens du betjener et køretøj eller gør noget, der kræver din fulde opmærksomhed.

#### **Kvælningsfare**

De små dele, der følger med Beats Flex, kan udgøre en kvælningsfare eller forårsage anden personskade på små børn. Hold dem uden for små børns rækkevidde.

#### **Forstyrrelse af medicinske enheder**

Beats Flex indeholder dele, magneter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter. Disse elektromagnetiske felter og magneter kan forstyrre medicinske enheder som pacemakere og defibrillatorer. Rådfør dig med din læge og producenten af din medicinske enhed for at få oplysninger, der er specifikke for din enhed, og få at vide, hvorvidt du skal holde Beats Flex på sikker afstand fra enheden. Stop med at bruge Beats Flex, hvis du har mistanke om, at de forstyrrer din medicinske enhed.

## Hudirritation

Øretelefoner kan forårsage øreinfektioner, hvis de ikke rengøres ordentligt. Rengør Beats Flex regelmæssigt med en blød, fnugfri klud. Undgå, at der trænger fugt ind i åbningerne, og undlad at bruge aerosolspray, opløsningsmidler eller slibemidler. Hvis der opstår et hudproblem, skal du stoppe med at bruge produktet. Hvis problemet varer ved, skal du rådføre dig med en læge.

## Elektrostatisk chok

Når Beats Flex bruges i områder, hvor luften er meget tør, er det nemt at opbygge statisk elektricitet, og der er risiko for, at dine ører kan få en lille elektrostatisk afladning fra Beats Flex. For at minimere risikoen for elektrostatisk afladning skal du undlade at bruge Beats Flex i ekstremt tørre omgivelser eller røre ved en jordforbundet umalet metalgenstand, før du sætter Beats Flex i.

## Support

Du kan finde support, fejlsøgningsoplysninger og de seneste softwaredownloads på [www.beatsbydre.com/support](http://www.beatsbydre.com/support).



## Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse

Ovenstående symbol betyder, at dette produkt og/eller dets batteri i henhold til lokale love og bestemmelser skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal du tage det til et indsamlingssted, der er udpeget af de lokale myndigheder. Ved at indlevere produktet og/eller batteriet separat og genanvende det bidrager du til at bevare naturressourcerne og sikre, at de genanvendes på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.

## Oplysninger om bortskaffelse af batteri

Bortskaf batterier i henhold til de lokale miljølove og retningslinjer. Litiumionbatteriet i Beats Flex skal serviceres eller genanvendes af Apple eller en autoriseret serviceudbyder, og det skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Du kan finde oplysninger om Apples litiumionbatterier på [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries) eller [www.apple.com/uk/batteries](http://www.apple.com/uk/batteries). Uafhængigt genanvendelsespersonale kan få oplysninger om udtagning af batterier ved at ringe til Apple-supporten.